

OPIFICIO DEI SOGNI

DAVID HOME SRL
VIA DELLE MELOCCHIE 46
51039 QUARRATA (PT) ITALY
P.IVA 01544870478

Articolo:	ART. TOSC 3 – ART.TOSC 4 .	MADE IN ITALY
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
Composizione :	100% Polipropilene (den. PP SPUNBOND NONWOVEN) certificato in classe II secondo STANDARD 100 di OEKO-TEX (appendice 4)	
N. strati:	3	
Fissaggio:	Con elastici alle orecchie	
Destinazione d'uso:	Maschera filtrante Art. 16 c.2 DL 17/03/2020 ("Cura Italia")	
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI		
Resistenza alla lacerazione:	>31 N sec. UNI EN ISO 13973-1:2002	
Respirabilità:	12 Pa/cm2 sec. UNI EN 14683:2019 Annex C	
Capacità di filtrazione particellare:	98% sec. Metodo Interno CEQ (PT-LAB-31015-A15)	
Uso previsto:	Maschera filtrante per uso non professionale da utilizzare per tutti gli individui esclusivamente a scopo precauzionale come dispositivo di accompagnamento (e non in alternativa) al distanziamento sociale e alle altre regole comportamentali previste dalle disposizioni in vigore.	
Uso vietato:	La maschera NON DEVE essere utilizzata come dispositivo medico (DM), ad es. in ambito sanitario o di assistenza medica (anche volontaristica) La maschera NON DEVE essere utilizzata come dispositivo di protezione individuale (DPI) né in ambito medico-sanitario-assistenziale, né in ambito lavorativo come protezione antinfortunistica quando le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. DVR) impongono l'uso di DPI per la protezione delle vie respiratorie.	
Raccomandazioni per l'uso:	Indossare la maschera dopo essersi lavate accuratamente le mani con acqua e sapone, o averle sanificate con apposita soluzione o gel disinfettante. Sostituire se esposta a sostanze nebulizzate o se si bagna o appare umida. E' importante smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.	
Conservazione:	Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere e agenti inquinanti.	
Manuale d'uso	PER INDOSSARLA CORRETTAMENTE: 1:Lavarsi le mani; 2:Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 3: Posizionare i lacci dietro le orecchie, stringerli in modo da mantenere il limbo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso; 4:Mentre si indossa la mascherina evitare di toccarla con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. PER TOGLIERLA: 1: Lavarsi le mani; 2: Togliere i lacci da dietro le orecchie; 3: Portare lentamente in avanti le mani; 4:Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta; 5:Lavarsi le mani	
Durata di uso:	Max 12 ore	
Lavaggio:	E' consentito il lavaggio in lavatrice a 50°	
SMALTIMENTO:	Le mascherine, dopo l'utilizzo, devono essere smaltite come "materiale potenzialmente infetto" in accordo alla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020 inserendole nei rifiuti indifferenziati con le cautele riportate dall'Istituto Superiore di Sanità nella pubblicazione del 14/03/2020	